



Род работы	Номера контактов клавишей																										
	1	1	4	7	10	10	13	16	16	19	19	1	2	3	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	6
Перемотка назад	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Стоп	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Перемотка вперед	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Воспроизведение	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Запись	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Принципиальная электрическая схема магнитофона «Гитгарас» в режиме «Воспроизведение»