



Диапазон	Номера групп переключателя															
	I			II			III			IV			V			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выкл.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ДВ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СВ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Гр	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Нужно поступает	Назначение	ИИ ²
Сеть	~220/127	1
Сеть	~220/127	2

"Точка" - контакт включен