



Цепь	Конт.
Корпус	2
Звукосним.	3
Линия	4
Микрофон	1
Выход линии	5

Конт.	Цепь
1	Дистанц. шн.
3	Дистанц. шн.
2	+Питания

Цепь	Конт.
~Сеть 50вц	1
~Сеть 50вц	2

Конт.	Цепь
1	Микрофон
2	Корпус
3	Звукосним.
4	Линия
5	Вых. линия

Цепь	Конт.
Микрофон	1
Корпус	2
Звукосним.	3
Линия	4
Вых. линия	5

Цепь	Конт.
Микрофон	1
Корпус	2
Звукосним.	3
Линия	4
Вых. линия	5

Цепь	Конт.
Микрофон	1
Корпус	2
Звукосним.	3
Линия	4
Вых. линия	5

Цепь	Конт.
Дистанц. шн.	3
Дистанц. шн.	2
+Питания	1

Кабель микрофона
Кабель звукоснимателя
Кабель линейного входа
Кабель линейного выхода
Кабель дистанционного управления

Принципиальная электрическая схема магнитофона «Десна» в режиме «Воспроизведение»