

Переключатели П1 и П2 находятся в положении КВII

При переключении по стрелке последовательно включаются
диапазоны КВII, КВI, СВ, ДВ, ЗС

Принципиальная электрическая схема радиоприемника "Рекорд-66" http://esxema.ru